

1. 定期维护保养

➤ 免费走合保养

斯威汽车销售有限公司为您提供了首次免费走合保养服务，保养项目及要求参照本手册走合保养凭证规定实施。

➤ 定期保养项目表是经验与试验的结晶

正确的定期维护保养将有助于确保您的汽车的最佳性能、更高的可靠性及更长的寿命；本手册中有定期维护保养项目表，此表是经验与试验的结晶，诠释了适用于您爱车的最有效及最经济的保养方式。

➤ 恶劣条件下使用须缩短保养周期

如果您的车辆在恶劣环境下使用，请按照本手册定期维护保养项目表中恶劣条件下使用规定适当缩短车辆的保养周期。

2. 定期维护保养的条件

- ◆请您按《使用说明书》要求正确驾驶、存放及养护车辆；
- ◆请您按期到斯威汽车服务商进行不间断的定期维护保养；
- ◆车辆所有的维修、保养请您在斯威汽车服务商进行；
- ◆请您使用在斯威汽车服务商获得的原厂纯正配件；
- ◆请您保持车辆的原有状态，私自改装将视为自动放弃包修及优惠保养权利；
- ◆请您保管好《维修保养手册》，因为它是您享受优惠定期保养的唯一凭证；
- ◆请您在每次定期保养之后签字确认；
- ◆请您在正常环境下使用车辆，比赛用车、军事用车等恶劣条件使用将视为自动放弃包修及免费保养权利。



警告：

- 1、首次免费走合保养服务为斯威销售公司赠送服务，未按规定到斯威汽车服务商进行走合保养的，赠送自动失效，且因此所造成的损坏不在三包和包修范畴内；**
- 2、以上是条文是您的车辆或部件获得三包或包修的必要条件，请您务必遵照执行。**

3. 定期维护保养项目表

➤斯威汽车服务商在对您的汽车实施定期维护保养时，应依据下表进行检查、保养，并在“定期保养记录”上盖章确认

NO.	项目	保养间隔	里程或时间，先到为准													
		×1,000km	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	
		月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	
	油液更换		必要时更换													
1.1	发动机油和机油滤清器	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
1.2	燃油滤清器		R		R		R		R		R		R			
1.3	制动液		每2年或40,000km更换一次													
1.4	冷却液		每2年或40,000km更换一次													
1.5	手动变速器油	R	以后每2年或行驶20000km更换一次													
	液面检查		视情况添加													
1.6	检查液面并按照规定添加到正确位置（含制动液、冷却液、风窗清洗液等）	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	检查调整		必要时调整													
1.7	驱动皮带		每半年或5000km检查、调整或更换													
1.8	线束有无损伤，搭铁接头有无松动	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.9	曲轴箱通风系统	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.10	气门间隙				I				I				I			
1.11	散热器	I	视散热器情况进行清洗													

定期维护保养

NO.	项目	保养间隔	里程或时间，先到为准													
		×1,000km	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	
		月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	
1.12	节气门体、喷油嘴	车辆每行驶 10,000km, 检查														
1.13	发动机悬置螺栓螺母紧固	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.14	发动机各类性能	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.15	前束		I		I		I		I		I		I			
1.16	蓄电池		I		I		I		I		I		I			
1.17	检查全车灯光系统	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.18	检查离合器踏板和刹车踏板位置，以及驻车制动手柄位置	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.19	检查 ABS 系统	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.20	轮胎情况、胎压（含备胎）和轮胎换位	每月检查一次胎压及磨损，每 10,000km 轮胎换位一次														
1.21	检查四轮定位参数			I		I		I		I		I		I		
1.22	制动摩擦片厚度和制动盘		I		I		I		I		I		I			
1.23	转向拉杆球头		I		I		I		I		I		I			
1.24	底盘螺栓扭矩检查	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.25	空调及暖风工作状态	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	检查更换	必要时更换														
1.26	火花塞	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I		
1.27	正时链条及张紧装置	每行驶 40,000km 检查、调整或更换，最多不超过 20,000km 更换一次														
1.28	冷却软管及接头	每行驶 20,000km 检查、调整或更换														

定期维护保养

NO.	项目	保养间隔	里程或时间，先到为准													
		×1,000km	3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	
		月数	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75	
1.29	空调滤芯	新车自购买之日起行驶 8,000km 后清洁一次，以后每行驶 5,000km 清洁一次，累积行驶每达到 15000km 更换一次														
1.30	风窗洗涤剂	每行驶 5,000km 检查并补充														
1.31	空气滤清器滤芯	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R		
1.32	检查是否漏油	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.33	排气系统是否泄漏和损坏	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.34	组合仪表和喇叭	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.35	悬挂系	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.36	全车防尘罩和橡胶保护罩状态（破损和密闭性）	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.37	冷却系统和燃油系统（破损和密封性）	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.38	全车锁具、铰链等润滑状态	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
1.39	车身检查（凹陷、车漆脱落、变色等）	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	路试检查															
1.40	实施路试	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T		

*注： I：检查，必要时调整、清洁或更换损坏件； C：清洗、清洁； R：更换； T：路试。

1、车辆在严酷条件下使用的保养间隔应缩短，每间隔 3000km 或行驶 3 月进行定期保养。

2、严酷条件包括下列各项之一：

- ◆行驶于灰尘多的地区或汽车经常暴露于有盐份的空气中。
- ◆行驶于凹凸不平、有积水的道路或山路上。
- ◆在寒冷地区行驶。在寒冷季节中，发动机长时间以怠速运转或经常以短距离行程行驶。
- ◆频繁使用制动器或紧急制动。
- ◆经常牵引车辆。
- ◆作为出租车或租赁车使用。
- ◆在32℃以上的高温下或在交通拥挤的市区缓慢驾驶汽车的时间超过总行驶时间的50%。
- ◆长期超负荷行驶。